

Описание товара Выносной пульт управления POLAIR для сплит-систем и моноблоков



Описание

Выносной пульт управления предназначен для холодильных сплит-систем и моноблоков **POLAIR**. Плата контроллера располагается в самом моноблоке или внешнем блоке сплит-системы, пульт - на любом удобном для пользователя месте, но не далее 10 метров от камеры (расстояние ограничено длиной кабеля).

Комплектация:

- Плата контроллера
- Пульт управления
- Электрическая схема
- Инструкция по настройке контроллера

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.